

# Instrukcja montażu

## Krok 2

**Ważne** - wyznacz najwyższy możliwy punkt w którym może znajdować się pedał.



1. Przykręcamy na jednej wysokości podstawki pod koła do ściany za pomocą dołączonych wkrętów zachowując odpowiedni rozstaw kół.

2. Uchwyt na pedał przykręcamy jako ostatni stawiając najpierw rower na podstawkach pod koła i zaznaczając punkt w którym **pedał przy ścianie jest jak najwyżej** - w tym miejscu powinien znajdować się uchwyt na pedał.